

OROLOGIO SPY

Manuale d'uso

SOMMARIO

Precauzioni	pag. 2
Funzioni	pag. 3
Risoluzione dei problemi.....	pag. 5



Precauzioni:

1. Non smontare l'apparecchio: non rimuovere la copertura o le viti, così da evitare sbalzi elettrici. All'interno non ci sono parti riutilizzabili. In caso di necessità, rivolgersi a personale qualificato.

2. Conservarlo e maneggiarlo con cura: l'apparecchio può danneggiarsi se utilizzato o conservata in modo improprio.

3. Non esporre l'apparecchio a pioggia o altri liquidi. Non utilizzarlo in luoghi umidi: se l'apparecchio viene a contatto con liquidi asciugare immediatamente. Spegnerlo e rivolgersi a personale qualificato. I liquidi possono danneggiare l'apparecchio e creare corto-circuito.

4. Non utilizzare detergenti forti o abrasivi per pulire l'apparecchio: utilizzare un panno asciutto per pulire l'apparecchio quando necessario. Nel caso in cui lo sporco sia difficile da rimuovere, utilizzare un detergente leggero e strofinare delicatamente.

5. Non puntare mai l'apparecchio verso il sole: non puntare mai l'obiettivo verso la luce diretta del sole, nè se si è in luogo chiuso, nè quando si è all'aperto. Fare attenzione quando lo si utilizza in prossimità di luce, sia artificiale che naturale, o di luce che riflessa.

6. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di alte temperature, umidità o fonti di energia: utilizzare l'apparecchio con una temperatura compresa tra i -10°C ed i +50°C, ed umidità inferiore ad 85%. Per una corretta alimentazione, fare riferimento al manuale d'uso.

Foto e caratteristiche del prodotto si riferiscono al momento in cui è stato stampato il manuale, differenze di minore entità sono possibili in corso di produzione. Eventuali differenze non influiscono sulla sicurezza o sulle prestazioni del prodotto.

Avvertenze e Note



ATTENZIONE:

Per evitare fiamme o shock di varia natura, non esporre l'apparecchio alla pioggia o a liquidi di alcun tipo.

FUNZIONI


- Formato Filmato: AVI
- Risoluzione Video: 1280x960
- Memoria: 4GB
- Funzione di registrazione video
- Mostra ora e minuti
- USB: 2.0(Hs)
- Durata Batteria: circa 2 ore di lavoro continuativo
- Non necessita di driver di installazione se si utilizzano I seguenti sistemi operativi: Windows ME/2000/XP/ Mac OS 9,2,2 e superiori (Windows 98 è escluso).

3. Ricarica e Alimentazione

1. Dotato di batterie ricaricabili, questo DVR può essere alimentato tramite cavetto USB e PC. Una volta connesso correttamente, la lucetta verde del DVR si accenderà indicando che il prodotto è in carica. Quando la luce si spegne, significa che le batterie sono completamente cariche e l'orologio smetterà di caricarsi.

2. Se l'orologio non possiede energia sufficiente per fotografare, per esempio, si spegnerà automaticamente. Il sistema memorizzerà I files delle fotografie automaticamente prima di spegnersi così da assicurarsi l'effettivo salvataggio.

4. Aspetto e Pulsanti:



1. Play/Fotografa/Salva/OFF
2. Reset
3. Porta USB
4. LED
5. Pulsante modificare Data e Ora
6. Camera
7. Microfono

5. Modalità d'Uso:

1. Accensione: premere il pulsante PLAY per circa 2/3 secondi. Entrare in modalità foto quando la luce verde si accende. Fotografare solamente dopo che la luce verde ha lampeggiato per 3 volte in 5 secondi. Premere quindi brevemente il pulsante PLAY per salvare il video e spegnere l'apparecchio.

(P.S. : L'orologio si spegnerà automaticamente se lo spazio su disco termina).

2. Pulsante Reset: Prego premere il pulsante Reset per riavviare l'apparecchio qualora dovesse andare in crash.

6. Installazione Driver:

Se si utilizza il sistema operativo Windows 98, è necessario installare sul vostro computer I driver che troverete sul sito del produttore alla voce Spy Watch. I driver avranno effetto una volta riavviato il computer.

Non necessitano di driver particolari I sistemi operativi Windows ME/2000/XP/Mac OS 9.2.2. o sistemi operativi più recenti.

7 . Connessione al PC

1. Controllare che il cavetto USB sia inserito correttamente nel computer (alcuni computer hanno la porta USB sul retro del pannello principale, ma non davanti. Contattate il sistema di supporto qualora aveste problemi).

2. connettere il cavo USB alla porta USB del computer, una volta connesso correttamente cliccare su "Risorse del computer" → "Disco Rimovibile".

3. Quando l'orologio è connesso al computer, la camera inizia a funzionare come disco rimovibile del computer. Potete guardare video, trasmettere, copiare, incollare ed eliminare qualsiasi dato (files audio e video) in modo facile e veloce.

8. Disconnettere il dispositivo USB

a. Fare doppio click sull'icona "rimuovere periferica" in basso a destra accanto all'orologio.

b. Scegliere l'opzione "disconnetti".

c. Scegliere l'opzione che permette l'interruzione del dispositivo e confermare. Apparirà un messaggio in basso a destra con scritto "il dispositivo è stato rimosso correttamente".

d. Chiudere la finestra di rimozione periferica hardware.

e. Disconnettere l'orologio dal computer.

9. Aggiornare la data e l'ora

a. Connettere la telecamera al computer → aprire il disco rimovibile → click di destro sulla pagina bianca → Nuovo → Documento di testo → assegnare il nome "time" (fare attenzione che l'estensione sia .txt)

b. Aprire il file appena creato (time.txt) ed inserire un testo come:

Orario visibile: 2011.01.01 12.01.01 Y

Orario NON visibile: 2011.01.01 12.01.01 N

Per ordine sono: Anno.Mese.Giorno Ora.Minuto.secondo Y/N (Y tempo visibile N non visibile)

Fare attenzione allo spazio tra Giorno e Ora.

c. Assicurarsi che il file sia stato creato nella directory principale della periferica → Disconnettere l'apparecchio → Avviare l'orologio simulando una registrazione

d. L'orario è settato correttamente.

10 . Risoluzione dei Problemi

Non si accende	Controllare che la batteria sia carica, in caso contrario ricaricarla.
Non scarica/carica alcun files	<ol style="list-style-type: none">1. Controlla che il cavo USB sia in buone condizioni e connesso correttamente.2. Controllare che l'installazione dei driver sia avvenuta con successo (nel caso di Windows 98).3. Check if the player has enough space to store music files.